



**Monolighter** - это запатентованное изобретение, которое позволит Вам быстро разжечь гриль или камин очень горячим воздухом.

#### **Как разжечь гриль:**

- Равномерно насыпьте древесный уголь в корзину, находящуюся внутри гриля.
- Включите фен для розжига **Monolighter** и поднесите его к углю или брикету для розжига.
- При появлении искр, через 10-20 секунд, отдалите наконечник фена от угля на 5-7 см.
- Продолжайте розжиг, направляя поток горячего воздуха в одно и то же место, минимум 60 секунд.

#### **Как разжечь камин:**

- Включите фен и поднесите его вплотную к заранее подготовленным сухим щепкам.
- При появлении пламени немного отдалите наконечник фена от пламени.
- Продолжайте розжиг, направляя фен для розжига **Monolighter** в одно и то же место в течении 60 секунд.



Пожалуйста, внимательно  
ознакомьтесь с инструкцией:

1. ЗАЖГИТЕ

Коснитесь угля кончиком фена **Monolighter**.

2. УБЕРИТЕ

Носик фена **Monolighter** когда  
появятся искры или сияние.


3. ПРОДОЛЖАЙТЕ ПОДЖИГАТЬ

Направляйте поток горячего  
воздуха в одно и то же место до  
появления устойчивого пламени.

**ВАЖНО ЗНАТЬ!**

Уголь и дерево быстро достигают  
очень высокой температуры при  
розжиге с помощью фена  
**Monolighter**.

Носик фена **Monolighter** изготовлен  
из анодированной закаленной  
стали, но мы рекомендуем Вам не  
держат его слишком долго в  
пламени, отдалите носик фена  
**Monolighter** на 5-7 см при  
появлении огня или искр.





### Информация о гарантии:

Предоставляется 1 (один) год гарантии со дня покупки, которая распространяется только на заводские дефекты. Гарантия не распространяется в случаях, если устройство было изменено или вскрыто неавторизованным лицом.

Все претензии по гарантии должны сопровождаться товарным чеком. Гарантия не покрывает случаи, произошедшие по вине покупателя, например, если корпус **Monolighter** оплавился из-за высоких температур описанных выше, в инструкции. Гарантия не распространяется на устройства, приобретенные у неавторизованных продавцов. Транспортные расходы не входят в гарантию.

Наименование, модель: \_\_\_\_\_

Название/Ф.И.О. продавца: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

МП

